



## Fixing Guide for Pod Drive 1.0 Evo Communication Module

This is a guide for fixing the Pod Drive 1.0 Evo Communication Module on a flat surface of the boat. Please refer to the back-side of this card. Drill two holes in the proper position through the hull bottom. The M4×20mm screws in the package can be used to screw in the holes. If the length doesn't match, users should adopt other screws (M4, Pitch 1mm).

Please contact your local dealer or [service@epropulsion.com](mailto:service@epropulsion.com). If you have any questions or feedback regarding this stationary operation. Your feedback is highly appreciated.

## Befestigungsanleitung für Pod Drive 1.0 Evo-Kommunikationsmodul

Dies ist eine Anleitung zum Befestigen des Pod Drive 1.0 Evo-Kommunikationsmoduls auf einer ebenen Oberfläche des Bootes. Bitte beachten Sie die Rückseite dieser Karte. Bohren Sie zwei Löcher in der richtigen Position durch den Rumpfboden. Mit den im Lieferumfang enthaltenen M4 × 20 mm-Schrauben können die Löcher eingeschraubt werden. Wenn die Länge nicht übereinstimmt, sollten Benutzer andere Schrauben (M4, Steigung 1mm) verwenden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an [service@epropulsion.com](mailto:service@epropulsion.com). Wenn Sie Fragen oder Feedback zu diesem stationären Betrieb haben. Ihr Feedback wird sehr geschätzt.

Guangdong ePropulsion Technology Limited  
Room 201, Bldg.17A, 4 Xinzhu Rd, Songshan  
Lake, Dongguan, Guangdong Province, China

[www.epropulsion.com](http://www.epropulsion.com)

Plotting Scale - 1:1  
Unit - mm

